Инструкция по монтажу

GROUND TILT 1

SL-OD-155 / Механическая установка и проверки

До разметки и крепления отключите питание и проверьте отсутствие напряжения.

Грунтовая рамка и внешняя регулировка



До разметки

Расположите монтажный элемент так, чтобы после завершения покрытия был доступен механизм наклона.

1. Проверка исходных размеров

Узел разметки проверяют по чертежу выбранного исполнения и проекту основания. Крепёж и монтажные размеры не назначают по фотографии.

2. Механическая установка

До фиксации монтажного элемента сориентируйте его так, чтобы регулировка была доступна со стороны обслуживания. Проверьте ход оптики в сторону освещаемого объекта. Окончательное направление выставьте после установки корпуса.

До устройства покрытия проверьте отметку чистого пола, место подводки и путь отвода воды. Выставьте монтажный элемент по узлу проекта. Проверьте, что при посадке корпуса кабель свободно размещается в нише. После укладки покрытия проверьте посадку рамки и работу водоотвода.

3. Проверка рабочего положения

После установки проверьте регулировку оптики в сторону объекта, посадку рамки и водоотвод.

Габаритный чертёж выбранного корпуса находится в отдельном техническом листе. Если в нём нет монтажного размера или узла соединения, получите документ для поставленного изделия до необратимых работ.

4. Электрическая часть выбранной версии

Электрическую часть выполняет квалифицированный специалист. До работы он отключает питание и проверяет отсутствие напряжения. Входные параметры и назначение соединений сверяет по маркировке прибора и схеме его исполнения.

Входное питание	220 В AC или 24 В DC
Управление	ON/OFF
Мощности белых исполнений	36 Вт

В каталоге перечислены варианты питания: 220 В AC или 24 В DC. Перед подключением сверяют входные параметры по маркировке поставленного прибора или блока питания.

Если обозначения контактов отсутствуют или расходятся со схемой, оставьте линию обесточенной. Для получения схемы сообщите Space Lighting модель и приложите фотографию маркировки.

В этом документе нет распиновки, назначения цветов жил и схемы соединения конкретной поставки. Электрический раздел ограничен проверкой маркировки и получением требуемой схемы.

5. Пробное включение и запись результата

После сборки проверьте, что корпус закреплён и кабель свободно проходит в предусмотренном месте. При пробном включении проверьте направление и устойчивость света. Замечания занесите в журнал монтажа.

Проверка	Результат / дата
Крепление и положение светового окна	
Кабель, ввод и доступ к обслуживанию	
Направление и устойчивость света	
Управление, если предусмотрено	

Запись настройки

Укажите место установки, положение оптики и обозначение схемы. Приложите фотографию установленного прибора к паспорту изделия.