Инструкция по монтажу

CUBE 6

Кубический прожектор / Механическая установка и проверки

До разметки и крепления отключите питание и проверьте отсутствие напряжения.

Кронштейн, ось поворота и световой выход



До разметки

Привяжите основание кронштейна к проектной точке и проверьте его положение по чертежу выбранного корпуса.

1. Проверка исходных размеров

Узел разметки проверяют по чертежу выбранного исполнения и проекту основания. Крепёж и монтажные размеры не назначают по фотографии.

2. Механическая установка

Осмотрите узел крепления на чертеже. До разметки поверните корпус в проектное положение и проверьте доступ к фиксатору. Разметьте отверстия по фактическому кронштейну, закрепите его по узлу проекта и выставьте направление. Проверьте, остаётся ли кабель свободным при повороте.

3. Проверка рабочего положения

До окончательной фиксации проверьте направление оптической оси на объект и доступ к регулировке.

Габаритный чертёж выбранного корпуса находится в отдельном техническом листе. Если в нём нет монтажного размера или узла соединения, получите документ для поставленного изделия до необратимых работ.

4. Электрическая часть выбранной версии

Электрическую часть выполняет квалифицированный специалист. До работы он отключает питание и проверяет отсутствие напряжения. Входные параметры и назначение соединений сверяет по маркировке прибора и схеме его исполнения.

Входное питание	176-305 В
Управление	CC / DMX512
Мощности белых исполнений	37,2 / 75 Вт

Если заказано управление, найдите в схеме конкретного изделия обозначения силового входа и линии управления. После подключения проверьте отклик светильника на его команду с контроллера.

Если обозначения контактов отсутствуют или расходятся со схемой, оставьте линию обесточенной. Для получения схемы сообщите Space Lighting модель и приложите фотографию маркировки.

Для цветного или цветодинамического исполнения используют схему его версии. Назначение каналов и линию управления сверяют по маркировке поставленного прибора.

В этом документе нет распиновки, назначения цветов жил и схемы соединения конкретной поставки. Электрический раздел ограничен проверкой маркировки и получением требуемой схемы.

5. Пробное включение и запись результата

После сборки проверьте, что корпус закреплён и кабель свободно проходит в предусмотренном месте. При пробном включении проверьте направление и устойчивость света. Замечания занесите в журнал монтажа.

Проверка	Результат / дата
Крепление и положение светового окна	
Кабель, ввод и доступ к обслуживанию	
Направление и устойчивость света	
Управление, если предусмотрено	

Запись настройки

Укажите место установки, положение оптики и обозначение схемы. Приложите фотографию установленного прибора к паспорту изделия.