Инструкция по монтажу

NOVA S1

SL-OD-106 / Механическая установка и проверки

До разметки и крепления отключите питание и проверьте отсутствие напряжения.

Рамка, потолочный вырез и место драйвера



До разметки

Монтажный вырез и наружный размер рамки проверяют раздельно.

1. Проверка исходных размеров

Монтажный вырез выбранного исполнения: 90 × 90 мм. Наружные габариты: 100 × 100 × 64 мм.

2. Механическая установка

Сверьте форму и размер выреза с чертежом выбранного типоразмера. Проверьте глубину полости и путь кабеля. Подготовьте проём по размеру выреза, установите корпус штатным способом и убедитесь, что рамка прилегает к отделке по всему периметру.

3. Проверка рабочего положения

До установки рамки проверьте глубину полости, путь кабеля и возможность обслуживания драйвера.

Габаритный чертёж выбранного корпуса находится в отдельном техническом листе. Если в нём нет монтажного размера или узла соединения, получите документ для поставленного изделия до необратимых работ.

4. Электрическая часть выбранной версии

Электрическую часть выполняет квалифицированный специалист. До работы он отключает питание и проверяет отсутствие напряжения. Входные параметры и назначение соединений сверяет по маркировке прибора и схеме его исполнения.

Параметры LED-модуля	LED-модуль 36 В DC, драйвер постоянного тока
Сетевой вход драйвера	Сверить по маркировке блока питания поставленного комплекта
Мощности белых исполнений	18 Вт

Сверьте выходной ток и диапазон выходного напряжения драйвера с данными модуля. Ток светодиодов, приведённый в техническом листе, относится к модулю. Параметры сетевого входа находятся на самом блоке питания.

Питание и управление NOVA S1 уточняют по маркировке поставленного комплекта и его схеме до подключения.

Если обозначения контактов отсутствуют или расходятся со схемой, оставьте линию обесточенной. Для получения схемы сообщите Space Lighting модель и приложите фотографию маркировки.

В этом документе нет распиновки, назначения цветов жил и схемы соединения конкретной поставки. Электрический раздел ограничен проверкой маркировки и получением требуемой схемы.

5. Пробное включение и запись результата

После сборки проверьте, что корпус закреплён и кабель свободно проходит в предусмотренном месте. При пробном включении проверьте направление и устойчивость света. Замечания занесите в журнал монтажа.

Проверка	Результат / дата
Крепление и положение светового окна	
Кабель, ввод и доступ к обслуживанию	
Направление и устойчивость света	
Управление, если предусмотрено	

Запись настройки

Укажите место установки, положение оптики и обозначение схемы. Приложите фотографию установленного прибора к паспорту изделия.