Инструкция по монтажу

STELA 1

SL-OD-157 / Механическая установка и проверки

До разметки и крепления отключите питание и проверьте отсутствие напряжения.

Основание и открытый проём стелы



До разметки

Ориентируйте проём по плану и сверьте крепёжный шаблон фактической опоры до устройства фундамента.

1. Проверка исходных размеров

Узел разметки проверяют по чертежу выбранного исполнения и проекту основания. Крепёж и монтажные размеры не назначают по фотографии.

2. Механическая установка

Ориентируйте проём стелы по плану. Проверьте свободный выход света из-под верхней перемычки и доступ к световому блоку. После установки проверьте освещение покрытия у основания.

Привяжите основание к точке на плане. До устройства фундамента сверьте вывод кабеля и крепёжный шаблон фактической опоры. Установите опору по проектному узлу, проверьте вертикальность и положение светового окна относительно дорожки.

3. Проверка рабочего положения

Свет выходит из-под верхней перемычки. Проверьте свободный выход света и доступ к световому блоку.

Габаритный чертёж выбранного корпуса находится в отдельном техническом листе. Если в нём нет монтажного размера или узла соединения, получите документ для поставленного изделия до необратимых работ.

4. Электрическая часть выбранной версии

Электрическую часть выполняет квалифицированный специалист. До работы он отключает питание и проверяет отсутствие напряжения. Входные параметры и назначение соединений сверяет по маркировке прибора и схеме его исполнения.

Входное питание	220 В AC
Управление	ON/OFF
Мощности белых исполнений	40 Вт

Если обозначения контактов отсутствуют или расходятся со схемой, оставьте линию обесточенной. Для получения схемы сообщите Space Lighting модель и приложите фотографию маркировки.

В этом документе нет распиновки, назначения цветов жил и схемы соединения конкретной поставки. Электрический раздел ограничен проверкой маркировки и получением требуемой схемы.

5. Пробное включение и запись результата

После сборки проверьте, что корпус закреплён и кабель свободно проходит в предусмотренном месте. При пробном включении проверьте направление и устойчивость света. Замечания занесите в журнал монтажа.

Проверка	Результат / дата
Крепление и положение светового окна	
Кабель, ввод и доступ к обслуживанию	
Направление и устойчивость света	
Управление, если предусмотрено	

Запись настройки

Укажите место установки, положение оптики и обозначение схемы. Приложите фотографию установленного прибора к паспорту изделия.