Инструкция по монтажу

STEP S1

SL-OD-148 / Механическая установка и проверки

До разметки и крепления отключите питание и проверьте отсутствие напряжения.

Встроенное окно, направленное к ступени



До разметки

Габариты 95 × 95 × 80 мм не задают монтажную нишу. Получите установочный размер или шаблон поставленного корпуса.

1. Проверка исходных размеров

В исходном чертеже указаны наружные размеры корпуса. Для изготовления проёма нужен монтажный размер или шаблон поставленного изделия. Размечайте проём после получения одного из них.

2. Механическая установка

Определите положение окна относительно проступи. Сверьте монтажную нишу с установочным чертежом, подготовьте ввод и закрепите корпус. До завершения отделки проверьте направление света на ступень и положение лицевой рамки.

3. Проверка рабочего положения

До завершения отделки проверьте, что окно направляет свет на проступь и рамка прилегает к поверхности стены.

Габаритный чертёж выбранного корпуса находится в отдельном техническом листе. Если в нём нет монтажного размера или узла соединения, получите документ для поставленного изделия до необратимых работ.

4. Электрическая часть выбранной версии

Электрическую часть выполняет квалифицированный специалист. До работы он отключает питание и проверяет отсутствие напряжения. Входные параметры и назначение соединений сверяет по маркировке прибора и схеме его исполнения.

Входное питание	24 В DC / 220 В AC, отдельные исполнения
Управление	ON/OFF / 0-10V / DALI / DMX, по исполнению
Мощности белых исполнений	3 Вт

В каталоге перечислены варианты питания: 24 В DC / 220 В AC, отдельные исполнения. Перед подключением сверяют входные параметры по маркировке поставленного прибора или блока питания.

Если заказано управление, найдите в схеме конкретного изделия обозначения силового входа и линии управления. После подключения проверьте отклик светильника на его команду с контроллера.

Если обозначения контактов отсутствуют или расходятся со схемой, оставьте линию обесточенной. Для получения схемы сообщите Space Lighting модель и приложите фотографию маркировки.

Для цветного или цветодинамического исполнения используют схему его версии. Назначение каналов и линию управления сверяют по маркировке поставленного прибора.

В этом документе нет распиновки, назначения цветов жил и схемы соединения конкретной поставки. Электрический раздел ограничен проверкой маркировки и получением требуемой схемы.

5. Пробное включение и запись результата

После сборки проверьте, что корпус закреплён и кабель свободно проходит в предусмотренном месте. При пробном включении проверьте направление и устойчивость света. Замечания занесите в журнал монтажа.

Проверка	Результат / дата
Крепление и положение светового окна	
Кабель, ввод и доступ к обслуживанию	
Направление и устойчивость света	
Управление, если предусмотрено	

Запись настройки

Укажите место установки, положение оптики и обозначение схемы. Приложите фотографию установленного прибора к паспорту изделия.