Инструкция по монтажу

WALL-6

Двусторонний настенный светильник / Механическая установка и проверки

До разметки и крепления отключите питание и проверьте отсутствие напряжения.

Настенное основание и направление окна



До разметки

Приложите основание к стене, сверив верх и низ корпуса.

1. Проверка исходных размеров

Узел разметки проверяют по чертежу выбранного исполнения и проекту основания. Крепёж и монтажные размеры не назначают по фотографии.

2. Механическая установка

До разметки определите, куда обращено световое окно. Приложите основание к месту установки и отметьте ввод и крепёжные точки. Закрепите основание и установите корпус в рабочей ориентации. Для двустороннего исполнения проверьте обе зоны света.

3. Проверка рабочего положения

Проверьте верхний и нижний световые выходы. 25 Вт относится ко всему прибору; не удваивайте мощность при подключении.

Габаритный чертёж выбранного корпуса находится в отдельном техническом листе. Если в нём нет монтажного размера или узла соединения, получите документ для поставленного изделия до необратимых работ.

4. Электрическая часть выбранной версии

Электрическую часть выполняет квалифицированный специалист. До работы он отключает питание и проверяет отсутствие напряжения. Входные параметры и назначение соединений сверяет по маркировке прибора и схеме его исполнения.

Входное питание	176-305 В
Управление	CC
Мощности белых исполнений	25 Вт

Если обозначения контактов отсутствуют или расходятся со схемой, оставьте линию обесточенной. Для получения схемы сообщите Space Lighting модель и приложите фотографию маркировки.

В этом документе нет распиновки, назначения цветов жил и схемы соединения конкретной поставки. Электрический раздел ограничен проверкой маркировки и получением требуемой схемы.

5. Пробное включение и запись результата

После сборки проверьте, что корпус закреплён и кабель свободно проходит в предусмотренном месте. При пробном включении проверьте направление и устойчивость света. Замечания занесите в журнал монтажа.

Проверка	Результат / дата
Крепление и положение светового окна	
Кабель, ввод и доступ к обслуживанию	
Направление и устойчивость света	
Управление, если предусмотрено	

Запись настройки

Укажите место установки, положение оптики и обозначение схемы. Приложите фотографию установленного прибора к паспорту изделия.